

JULIEN STILE S.R.L.-importator si unitate service

Punct de lucru: Bucuresti, Soseaua Chitilei 181, sector 1, Tel/fax punct Bucuresti: 021-668.72.00; 031-808.5000; 031-808.6000

e-mail: office@julienstile.ro, www.julienstile.ro

Sonerie BULIK - instructiuni de montaj si folosire

Sonerie fara fir Bulik este compusa din corpul soneriei propriu-zise si butonul de actionare. In blister mai gasiti si o pereche de dibluri+suruburi pentru prinderea butonului precum si un autoadeziv special pentru buton. Caracteristici sonerie:

- raza de actiune 50 m in camp deschis
- alimentarea butonului soneriei baterie alcalina A23/12 V
- nu necesita montaj cu fire
- pana la 16 coduri radio de functionare
- volum reglabil
- nivel sonor 80 db
- alimentarea soneriei 220V/50Hz
- clasa protectie IP 44
- transmisie radio frecv. 433,92 Mhz
- doua tipuri de tonuri
- semnal optic LED
- inscriptiune nume pe buton

Cu varful unei surubelnite, apasati pe partea laterala a butonului si deschideti capacul acestuia. Daca doriti ca soneria sa sune tip DING- DING, comutati butoanele 5 in sus si 6 in jos. Daca doriti ca aceasta sa sune tip DING-DONG lasati-le in pozitia in care le-ati gasit. Butoanele 1,2,3 si 4 sunt pentru codurile radio. In cazul in care constatati ca atunci cand soneria suna, interfereaza cu anumite aparate electrice din casa, schimbati canalele radio astfel: pozitiile fiecarui buton 1-4 trebuie sa fie identice cu cele aflate in corpul soneriei de pe panoul frontal. Spre exemplu: daca butonul 1 de pe butonul soneriei este in pozitia ridicat si celelalte butoane (2, 3 si 4) sunt in pozitia coborat, atunci si butoanele similare (1-4) de pe panoul frontal al soneriei trebuie sa fie in aceasi pozitie. Dupa ce stabiliti tipul sunetului si codurile radio, inchideti capacul butonului soneriei, potrivindu-l prin presare. Pentru corelarea codurilor radio, trebuie de asemenea sa deschideti panoul frontal al soneriei. Cu varful unei surubelnite, apasati in capatul panoului, acolo unde scrie ZAMEL pe fond gri inchis si placuta se va desface. Veti gasi rigleta cu cele 4 butoane pentru codurile radio precum si semireglabilul pentru volum. Pentru reglarea volumului, introduceti varful surubelnitei si rasuciti spre dreapta pentru a creste volumul sunetului sau spre stanga pentru a-l diminua. Montati prin apasare panoul cu inscriptia Zamel in locasul lui.

ATENTIE! TOATE REGLAJELE SE FAC FARA CA SONERIA SA FIE ALIMENTATA LA RETEAUA DE 220V! FACETI REGLAJELE, MONTATI CAPACELE SONERIEI SI BUTONULUI IAR APOI VERIFICATI BUNA FUNCTIONARE ALIMENTAND SONERIA LA RETEAUA 220V!

Dupa reglaje, soneria propriu-zisa o montati cu stecherul intr-o priza de 220V/50Hz, in camera in care doriti. In momentul in care aceasta se alimenteaza, LED-ul galben de pe fata soneriei se aprinde. De asemenea, la fiecare apel, LED-ul rosu de pe corpul soneriei precum si cel existent pe buton se aprind. BUTONUL SONERIEI ARE CLASA DE PROTECTIE IP44, TREBUIE MONTAT IN LOC FERIT DE ACTIUNEA DIRECTA A APEI.

Pentru montajul butonului, desfaceti capacul acestuia cu varful unei surubelnite. Lipiti pe spatele capacului autoadezivul special care se gaseste in blister. Cu ajutorul unei masini de gaurit faceti doua gauri de diametru 3-4 mm acolo unde vreti sa montati butonul si introduceti diblurile. bateti-le pana ce acestea ajung la nivelul peretelui sau tocului usii (in functie de locul ales). lipiti butonul soneriei si fixati-l apoi cu suruburi prin strangerea acestora in dibluri. Scoateti cu varful surubelnitei placuta transparenta din fata butonului si introduceti numele dv. acolo. Puneti placuta la loc prin presare. Dupa ce verificati daca bateria este in locasul ei, montati butonul soneriei peste capacul fixat in dibluri, presandu-l pana ce acesta se imbina corespunzator. De preferat pe tot parcursul montajului butonului sa nu tineti soneria in priza pentru ca aceasta sa nu se declanseze inutil.

Schimbarea bateriei - cu varful unei surubelnite apasati la capetele butonului si capacul frontal se va desface. Extrageți bateria din locasul ei si montati-o pe cealalta, tinand cont de semnul + de pe buton. Nu folositi alte tipuri de baterii decat A23/ 12 V alcalina!