

SONERIE FARA FIR ALIMENTATA LA 220V



CE 0681



Germany



- raza de actiune 100 m in camp deschis
fara obstacol

- 128 coduri selectabile pentru a preveni
interferentele radio cu alte aparate
electronice

Daca doriti sa modificati frecventa radio,
pozitia si numarul conectorilor negri din
interiorul butonului de sonerie trebuie sa
corespunda cu cea a conectorilor negri din
sonerie.

Cu o surubelnita in cruce, desfaceti surubul
afiat in spatele soneriei si ridicati clapa.

Sub aceasta clapa se afla rigleta de
conectori.

Dupa ce stabiliti pozitia si numarul
conectorilor, inchideti capacul si strangeti
surubul.

Atentie!

Nu se fac modificari in timp ce soneria este
alimentata la retea electrica!

Soneria este prevazuta cu o fisa tip stecher
care permite introducerea intr-o priza de
220V (schuko), fara protectie sau sistemul
italian)

Butonul se alimenteaza cu o baterie A23 de
12 V, inclusa in set

Cu varful unei surubelnite, desfaceti
capacul butonului si montati bateria
respectand semnele + si -.

Atasati capacul.

Butonul soneriei poate fi montat pe perete
cu ajutorul diblurilor de montaj sau cu banda
dubla adeziva.

Soneria este prevazuta cu 3 tonuri de apel
selectabile.

Butonul poate fi montat in exterior, protejat
de actiunea directa a apei (acoperit)

Cu varful unei surubelnite desfaceti capacul
butonului de sonerie.

In rigleta cu 3 pozitii (A, B, C) exista un
conector rosu.

Daca schimbati pozitia conectorului rosu,
tragandu-l in sus si introducandu-l in alt
locas, se modifica si tonul de apel.

Importator JULIEN STILE SRL

Sos. Chitilei 181, sector 1, Bucuresti

Tel/fax: 021-6687200

office@julienstile.ro

www.julienstile.ro



5 903669 002017