

SONERIE FARA FIR ALIMENTATA CU BATERII

- 64 coduri selectabile pentru a preveni interferentele radio cu alte aparate electronice
- butonul se alimenteaza cu o baterie de 12 V tip A 23 inclusa in set
- soneria se alimenteaza cu 3 baterii tip C (R 14) alkaline
- soneria poate fi agatata pe perete sau poate fi mobila
- raza de actiune 50m, in linie dreapta, fara obstacole

MONTAJ

- introduceti bateria de 12 V (tip A 23) in butonul soneriei respectand semnele + si -
- montati butonul in locul dorit, cu ajutorul a 2 dibluri sau cu banda dubla adeziva

Atentie!

Butonul trebuie protejat de umiditate!

- Cu varful unei surubelnite, desfaceti capacul soneriei si introduceti 3 baterii tip C (R14) respectand semnele + si -



in dormitor



in hol



in birou



in gradina



Importator JULIEN STILE SRL
 Sos.Chitilei 181, sector 1, Bucuresti
 Tel/fax: 021-6687200
 office@julienstile.ro
 www.julienstile.ro



CE 0681 Germany



Fabricat in RPC